

Etter oppgradering til Build 5 så er  $\circ$  *port* deaktivert og • *test* er eneste mulighet.

Gå til >Gravering og Maskinoppsett menyen





Slett den gamle maskinen ved bruk av høyre musetast.

Legg så til en ny maskin i "Gravograph maskin" (klikk på pluss tegnet)





Velg så samme type maskin på nytt og trykk "Legg til" fks. IS400 Binary

Velg "Oppsett utenheter" til skriveren som var installert fra før og trykk "OK" fks. Generic / Text only





Trykk "OK" når "Maskin egenskaper" kommer opp.

Trykk "Ja" for å sette standard arbeidsområde.



😪 gnh3 -	Gravostyle 5 versjon NOT FOR SALE regis	rert på: Gravograph Horge AS	🗕 🖻 🔀
Fil Rediger	Visning Modifiser Gravening		Hjelp
GravoStyle	1 1 PHAXE	⊵   � & �, ♥, ◘ ¤   🍾   🦻   🕱   🖤	0
	+- ****	ैŮ♥❣❣轢ቍ゛啥ፇ╯╯◸°ィヘォネィネ 逊╝ॖᆕ।∞∞∞ ュ▋₂ऽ∞	180.000 0.000 % 🕂 (5.000 m
TA	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	40   150   160   170   180   190   110   110   120   130   140   150   160   170   180   19	200 210 220 230
	12		^
	1010		00:00
	<u></u>		
K. itti	1001		
22 7			
	8		
+	8	Maskinering	
H.H.		IS400 Binary Verkløybane valg	
	02	C Test @ Port Sorter	
2 11/		ABC JAA BE B	
		Flatgravering	
<b>W</b>	80		
32	in the second se	Test toolpath	
CAM	4	C Test bounding box	
Laser	199		
		1 2 3 4 Verktøy 0	
	Territ 1		
	-	D 000 mm	
	8		NOT FOR SALE
	in the second se		
			1.62

Nå skal du ha fått opp mulighet for å velge mellom o test og • port i "Maskinering" vinduet.

Velg • *port* og jobben skal bli ført over til maskinen som tidligere.

Fortsatt problemer kontakt teknikker hos <u>www.gravograph.no</u>